

## Manual de Instruções



### Contadora e selecionadora de moedas XD 9001 B

Este manual tem o objetivo de dizer-lhe como operar a máquina.

Antes de usá-la, por favor, leia atentamente este manual para saber sobre todos os recursos e funcionalidade desta máquina.

## **Índice**

- I. Descrição
- II. Especificações
- III. Definição das funções
- IV. Recursos
- V. Operação
- VI. Tratamento de erros
- VII. Manutenção

### **I. Descrição**

- 1. Funil – Local para colocar as moedas.
- 2. Teclado/ Pannel de controle - Usado para definir o tamanho do lote de moedas (até 4 dígitos).
- 3. Recipiente - O local para receber as moedas de valores diferentes.
- 4. Interruptor de alimentação - Para controlar a fonte de alimentação.
- 5. Tecla Bat - Usado para definir o número do lote de moedas (até 4 dígitos).
- 6. Tecla "+" - Usado para aumentar o número de lotes pré-selecionados.
- 7. Tecla "-" - Utilizado para reduzir o número de lotes pré-selecionados.
- 8. Tecla SET - Usado para definir o número de moedas de valores diferentes.
- 9. Tecla Clear - Usado para retornar na tela o valor total.
- 10. Tecla Report - Usado para exibir o valor individual de moedas diferentes.
- 11. Teclas Start e Stop - Usado para iniciar a contagem ou parar a contagem.

### **II. Especificações**

Temperatura ambiente - 0 ° C ~ 40 ° C  
Umidade do Ambiente - 30 ~ 80%  
Capacidade do funil - 300 ~ 500 Unidades  
Capacidade dos canais - 80 ~ 150 Unidades  
Tela de configuração de lotes - 3 dígitos LED  
Tela de contagem - 4 dígitos LED  
Fonte de alimentação - AC127V/60Hz  
Consumo de energia - 45W (Max)  
Dimensões - 355 mm X 330 mm x 266 mm  
Peso - 4,5 kg  
Velocidade de Contagem - 216 Unidades / min

### **III. Definição das funções**

- 1. SET - Usado para programar o número de moedas de valores diferentes.
- 2. REPORT - Ele usa para dar um relatório sobre o número de moedas de valores diferentes após a contagem.

## IV. Recursos

1. Operação conveniente
2. Modo de contagem em lote e modo de contagem livre

## V. Operação

1. Coloque o aparelho na horizontal e em seguida, ligue o interruptor de alimentação.
2. Selecione o modo de contagem

Esta máquina pode trabalhar de duas maneiras: modo contagem livre e modo de contagem em lote. O modo de contagem pode ser selecionado definindo o número do lote.

### Modo de contagem livre

Neste modo, a máquina conta todas as moedas no funil sem interrupções até que algum dos recipientes se encha. Este modo de contagem é automaticamente definido assim que a máquina é ligada.

### Modo de contagem em lote

Neste modo, a máquina conta as moedas em lote, de acordo com o número pré-ajustado. Este modo de contagem será definido por um número pré-selecionado apresentado no visor da máquina. Antes de contar, por favor, use a tecla "set" para selecionar qual o tipo das moedas que você deseja programar e use as teclas "+", "-" e "BAT" para definir os números esperados.

3. Coloque as moedas no funil de forma a espalhá-las, elas não devem formar pilhas. Só então pressione "Start & Stop" para iniciar a contagem.
4. Quando terminar a contagem, pressione o Start & Stop para parar a máquina, ou ela irá automaticamente parar após cerca de 20 segundos.
5. Se você quiser obter o resultado das moedas de cada tipo, pressione a tecla **Report** e em seguida, a máquina irá exibir o número individual para cada tipo de moedas, em seguida pressione a tecla "C". Ela irá retornar o valor total de todas as moedas.

## VI. Tratamento de Erros

Quando a máquina não é colocada na horizontal durante o funcionamento, é possível que moedas caiam em canais incorretos, e aumentem as chances de um entupimento do canal. Para resolver este problema, por favor, empurre as moedas no canal com o dedo, em seguida solte-as para que elas caiam no recipiente.

### Aviso

Para o caso das moedas não caírem no prato de contagem durante o funcionamento da máquina, utilize um palito para auxiliá-lo.

## **VII. Manutenção**

Depois da utilização da máquina por duas semanas, por favor, use cera líquida para limpar o prato abaixo do funil.

## **VII. Cuidados**

1. Não exponha a máquina à umidade.
2. Evite quedas.
3. Evite a queda de objetos dentro da máquina.
4. Mantenha a máquina na horizontal durante o funcionamento.
5. Não limpar os sensores da máquina com água.
6. Não abra a tampa traseira quando o aparelho estiver ligado.
7. Se o cabo de alimentação estiver danificado, ele deve ser substituído pela fábrica ou seu agente de serviço ou de uma pessoa qualificada, a fim de evitar um acidente.